


# 部品展開図

形名：PG-133AS

部位：本体

PG-133AS  
PG-203AS  
PG-203ASM  
[コンパクトポンプ浅井戸用]



## 部品明細表

形名 : PG-133AS

部位 : 本体

図番	補修部品名	補修部品品番	周波数	使用数	備考	供給
1	ケーシング	PCS-A0131	共用	1	サーミスタ・ヒーター付	終了
1	ケーシング	PCS-A0132	共用	1	サーミスタ・ヒーター付	終了
2	羽根車	PIP-A0131	共用	1		終了
2	羽根車	PIP-A0132	60Hz	1		終了
3	ケーシングカバー	PCS-B0131	共用	1		終了
3	ケーシングカバー	PCS-B0132	60Hz	1		終了
4	Oリング	P0R-A1711	共用	1	64.5X2	
4	Oリング	P0R-A0391	60Hz	1	59.5X2	
5	補助タンクカバー	PCS-C0131	共用	1		終了
6	パッキン(補助タンクカバー)	PPK-B0131	共用	1		終了
7	メカニカルシール	PMS-A0131	共用	1	φ9・35付	
8	フランジ	PFG-A0135A	共用	1	20A	終了
9	逆止弁弁体	PVL-F0135	共用	1		終了
10	フランジ(逆止弁弁座スペーサ)	PVL-B0135	共用	1		終了
11	弁座パッキン	PFP-A0137	共用	1		
12	フローSW取付パイプ	PFC-A0131	共用	1	Oリング付	
13	フロースイッチ	PSW-B0131	共用	1		
14	流量センサ	PFC-A0132	共用	1	リードSW付	
15	フロースイッチケースPK	PPK-D0131	共用	1		
16	Oリング	P0R-A0131	共用	2	31.2X3.5	
17	パイプ	PPP-J0131	共用	1	Oリング付	
18	呼水口栓	PPG-A2725	共用	2		
19	逆止弁弁蓋パッキン	PPL-I0655	共用	2		
20	アキュムレータ	PPT-J0321	共用	1	0.06MPa	
21	Oリング	P0R-A0813	共用	1	17.8X2.4	
22	モータ	PMT-A0139	50Hz	1		終了
22	モータ	PMT-A0140	60Hz	1		終了
23	ロータ	PMT-B0131	共用	1		終了
24	ベアリング	PBR-A6301	共用	1	ポンプ側	
25	ベアリング	PBR-A6201	共用	1	ポンプ側	
26	エアガイド	PBR-F0131	共用	2		
27	水切り	PDA-J0057G	共用	1	ゴム	
28	ベアリング押えワッシャ	PBR-E6201	共用	1		
29	フレームカバー	PMT-C0131	共用	1		終了
30	フレームカバーボルト	JXSN45D120FXS	共用	4		終了
31	電源コード	PPR-M3041C	共用	1	6.6A	終了
32	電源コードリード線	PPR-M0131	共用	1		終了
33	コード固定金具	PPR-H1711B	共用	1		
34	圧力センサ	PSW-A0131	共用	1	ON圧:80kPa	終了
35	メカニカルシールストップリング	PMS-P0131	共用	1		
36	流量センサキャップ	PPG-A0131	共用	1		終了
37	サーミスタ完成	PSW-G0131	共用	1		終了
38	ヒータ完成	PSW-G0132	共用	1		
39	ヒータ押さえ金具	PPR-H0131	共用	1		
40	制御ボックス金具	PSW-H0131	共用	1		終了
41	制御部完成	PSW-B0132	共用	1		終了
42	プリント基板	PSW-B0402	共用	1		終了
43	制御箱	PPR-T0131	共用	1		終了
44	制御蓋	PPR-U0131	共用	1		終了
45	コンデンサ	PPR-G0016S	共用	1	16μF	終了
46	焼損防止器	PPR-A0131	50Hz	1	4.1A	終了
46	焼損防止器	PPR-A0132	60Hz	1	4.5A	終了
47	ベース	PPT-C0131	共用	1		終了
48	モータ取付金具	PAW-I0663	共用	1		終了
49	モータ取付金具	PAW-I1711	共用	1		
50	ポンプカバー	PPT-A0131	共用	1		終了
51	ストレーナ	PVL-P0061	共用	1		
52	フランジ	PFG-A0135A	共用	1	20A	終了
53	フランジパッキン(シン)	PFP-A0135	共用	1		
54	フランジ取付金具	PAW-I0139	共用	1		
N1	取付ネジ(10本)	JXVG6B14VW	共用	4		
N2	取付ボルト(3本)	JXVG6B20VW	共用	6	SUS	
N3	ボルト(六角:10本)	JXVG6B200	共用	4		
N4	コード接続端子ネジ	PBT-A0131	共用	2		終了
N6	取付ボルト	JXVG8B35VW	共用	4		

## 部品明細表

形名 : PG-133AS

部位 : 本体

図番	補修部品名	補修部品品番	周波数使用数		備考	供給
N7	ネジ(4)	JXTB5+22C	共用	5	4本	
N8	パイプ取付ボルト(5本)	JXVG6P22FX4	共用	4		終了
N9	ネジ	JXYN4+B6BW	共用	1		
N10	取付ネジ(5本)	JXTN3+8BVW	共用	3		終了
N11	ネジ	JXTT4+14BFX	共用	1		終了
N12	ネジ	JXTT4+10FFX	共用	1		終了
N13	ネジ	JXSN4+6SW	共用	2		終了
N14	取付ネジ(10本)	JXSN6+12	共用	1		
N15	取付ネジ(20本)	JXSN5+12S	共用	1		
N16	ボルト	JXVG6P12V	共用	2		
N17	ボルト(六角:4本)	JXVG8B250	共用	2		
N18	ネジ	JXTT4+16FFX	共用	1		終了
	梱包材料	PG133AS1S	共用	1		終了
	取扱説明書	PTPG133AS	共用	1		終了
	保証書	PTPZG88AUA	60Hz	1		終了
	工事説明書	PTPG133ASK	共用	1		終了