


部品展開図

形名 : PJ-22F

部位 : 本体



部品明細表

形名：PJ-22F

部位：本体

図番	補修部品名	補修部品品番	周波数使用数	備考	供給
1	ロザイ投入ロカバー	PAS-D5411	共用	1	
2	タンクカバーパッキン	PFP-D5401	共用	1	
3	ロザイ	PRA-A5401	共用	3	供給10L単位(交換:3箱必要)
4	ろ床	PRA-A5401A	共用	1	
5	ロザイパッキン	PFP-A5401	共用	1	
6	タンク	PPT-B5401A	共用	1	
7	ろ床押え	PRA-A5415A	共用	1	
8	ろ床押えパッキン	PFP-A5415	共用	1	
9	サンスイカン	PAB-A5401	共用	1	
10	歯付座金	PRV-B5415Y	共用	1	
11	ハンドルキャップ押さえ	PRV-B5415G	共用	1	
12	ハンドルキャップ	PRV-B5415Z	共用	1	
13	コックハンドル	PRV-B5415D	共用	1	
14	コックスプリング押え	PRV-B5415C	共用	1	
15	コックSP押えOリング	PFP-H5417	共用	1	
16	コック可動Oリング	PFP-H5415	共用	1	
17	コックスプリング	PVL-H5415	共用	1	
18	スプリングワッシャ	PRV-B5415X	共用	1	
19	コック閉塞カートリッジ	PRV-B5415E	共用	1	
20	コック可動Oリング	PFP-H5416	共用	1	
21	コックシート	PRV-B5415B	共用	1	
22	切替えコック	PRV-B5401	共用	1	10-21・23・25-28付
23	サイホン防止弁	PVL-B5401A	共用	1	
24	フランジパッキン	PFP-A0387	共用	1	
25	逆洗口弁棒	PRV-B5415F	共用	1	
26	呼水口栓パッキン	36-16R-9023	共用	1	
27	洗浄口プラグ	PPG-A5401	共用	1	1/2Bパッキン付
28	Oリング	P0R-D5401	共用	1	21X3
29	導水管	PAB-B5401	共用	1	
30	チーズ	PPP-J5401	共用	1	1/2B
31	呼水口栓パッキン		共用	1	40番をご購入ください
32	呼水口栓		共用	1	40番をご購入ください
33	ボルト(六角):2本	JXVH10B20VW	共用	12	M10X20(SUS)
34	SUS丸ワッシャー	JXWH10VW	共用	12	
35	ナット	JXNH10DV-C	共用	12	
36	ナット	JXNH10DV-C	共用	1	
37	SUS丸ワッシャー	JXWH10VW	共用	1	
38	コネジ(SUS):5本	JXVG6B12VW	共用	1	
39	取付ボルト(4本入り)	JXVG8B25VW	共用	2	
40	ドレン抜き栓	36-16R-3002	共用	1	