

## クーラントポンプ 大流量シリーズ 高揚程シリーズ

### お願い

この説明書は実際にご使用になられる方のお手元にも必ず届くようお取り計らいください。

## クーラントポンプ

### クーラントポンプを安全にお使いいただくために

このたびは、クーラントポンプをお買いあげいただきありがとうございます。

このポンプは電気的にも機械的にも高性能に設計され、安心してご使用いただけるように、細心の注意をはらって製作されたものです。

クーラントポンプをご使用（据付、運転、保守、点検等）の前に、必ずこの取扱説明書とその他の付属書類を全て熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分しております。

**◇危険** : 取扱いを過った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重症を受ける可能性が想定される場合。

**△注意** : 取扱いを過った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、**△注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

### ◇危険

#### 【全般】

- 爆発性雰囲気中では使用しないでください。防爆形を使用してください。けが、火災等の原因になります。
- 活線状態で作業しないでください。必ず、電源を切って作業してください。感電の恐れがあります。

## ◇危険

- 運搬、設置、配管・配線、運転・操作、保守・点検の作業は、専門知識のある人が実施してください。感電、けが、火災等の恐れがあります。

### 【配管・配線】

- 電源ケーブルとの接続は確実に（ねじの緩みのないように）行ってください。感電や火災等の恐れがあります。
- 電源ケーブルやモータリード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、はさみ込んだりしないでください。感電の恐れがあります。

### 【据付・調整】

- アース用端子は確実に接地してください。感電の恐れがあります。

### 【運転】

- 端子箱のフタを取り外した状態で運転しないでください。作業後は、端子箱をもとの位置に取り付けてください。感電の恐れがあります。
- 運転中、回転体（シャフト等）へは絶対に接近又は接触しないでください。巻き込まれ、けがの恐れがあります。
- 停電した時は必ず電源スイッチを切ってください。けがの恐れがあります。

## △注意

### 【全般】

- ポンプの仕様以外で使用しないでください。感電、けが、破損等の恐れがあります。

## △注 意

- モータ及びポンプの開口部に指や物を入れないでください。けが、破損等の恐れがあります。
- 損傷したポンプを使用しないでください。けが、火災等の恐れがあります。
- お客様による製品の改造は当社の保証範囲外ですので、責任を負いません。

### 【運送・運搬】

- 運搬時は、落下、転倒すると危険ですので、十分ご注意ください。
- 吊りボルトがあるポンプは必ず吊りボルトを使用してください。ただし、機械に据え付けた後、機械全体を吊り上げることはさけてください。吊り上げる前にポンプの質量を確認し、吊り具の定格荷重以上の重量物は吊らないでください。

### 【開 樵】

- 天地を確認の上、木枠梱包はクギに注意して開梱してください。けがの恐れがあります。
- 現品が注文通りのものかどうか確認してください。間違った製品を設置した場合、けが、破損等の恐れがあります。

### 【据付・調整】

- スターデルタ始動を行う場合、一次側に電磁開閉器付のもの（3コンダクタ方式）を選定してください。火災の恐れがあります。
- インバータ駆動の場合、60Hzを超える周波数で運転させないでください。過負荷となりモータが焼損するおそれがあります。

## △注 意

- モータの周囲には可燃物を置かないでください。火災の危険があります。
- モータの周囲には通風を妨げるような障害物を置かないでください。冷却が疎外され、異常過熱によるやけど・火災の危険があります。
- ポンプの機械への取付は、ポンプのフランジの取付穴にて、ボルト等により確実に固定してください。
- モータには絶対に乗らないようにしてください。また回転部分に触れないようカバー等を設けてください。けがの恐れがあります。

### 【配管・配線】

- 配線は、電気設備技術基準や内線規程に従って施工してください。焼損や火災の恐れがあります。
- 保護装置はモータに付属していません。過電流保護装置は電気設備技術基準により取付が義務づけられています。過電流保護装置以外の保護装置（漏電遮断器等）も設置することを推奨します。

### 【運 転】

- 運転中、モータはかなり高温になります。手や体を触れないように注意してください。火傷の恐れがあります。
- 異常が発生した場合、直ちに運転を中止してください。感電、けが、火災の恐れがあります。

## △注 意

### 【保守・点検】

- 絶縁抵抗測定の際は、確実に電源を切り、また直接素手で端子に触れないでください。感電の恐れがあります。
- モータのフレームは運転中は高温になるので素手で触れないでください。火傷の恐れがあります。

### 【修理・分解・改造】

- 修理・分解・改造は必ず専門家が行ってください。感電、けが、火災等の恐れがあります。

### 【廃棄】

- モータを廃棄する場合は一般産業廃棄物として処理してください。

### 【設置場所及び点検・メンテナンス】

- モータの絶縁劣化等は漏電・感電または火災の原因となります。機器の寿命や破損防止を考慮し、換気を十分に行い周囲温度 -15 ~ 40°C としてください。  
また、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、結露などがなく、屋内設置型に関しては風雨や直接日光が当たらないようにしてください。
- ご使用の設備は、定期的に点検及び各部品のメンテナンスを行い、維持管理を行ってください。
- モータは4万時間を超えて使用されると、経年劣化により発火等の事故に至る恐れがあります。

# 取扱の説明

目 次	ページ
1. 種類と構造	7
2. 運搬と保管	7
3. 据え付け	7
4. 保守	9
5. ポンプ性能	10
6. 故障と手当法	11
7. 構造・部品名	12

## 品質保証期間と範囲

- 原則として製品納入後1ヶ年間、当社責任による不具合につきましては無償修理させていただきます。
- 製品の保証範囲は納入製品単体のみです。

## 1. 種類と構造

表1 種類と構造

種類	形式	構造・特長
大流量シリーズ (浸漬形)	NQD-e751H NQD-e1502H NQD-e2203H NQD-e3004H NQD-e3705H	吐出量が多く、揚程が高いので広範囲なポンプ特性の要求に対応可能です。 全機種とも取付寸法が統一され、非常に小形・軽量です。 また、スラリーに強く長寿命です。
高揚程シリーズ (浸漬形)	NQH-403H NQH-e753H NQH-e1104H NQH-e1505H	揚程が非常に高いポンプです。 非常に小形・軽量です。 また、スラリーに強く長寿命です。

## 2. 運搬と保管

### (1) 運搬

重量の重い機種には、アイボルトを取り付けてありますから運搬の際にはこれをご利用ください。ただしこのアイボルトはポンプを吊るためのものですから、相手機械にセットした状態でこのアイボルトを使用するのはさけてください。

### (2) 保管

クーラントポンプをすぐに使用しない場合は、次の点に注意して保管してください。

(a) 清潔で乾燥した場所に保管してください。

(b) 屋外や湿気のある場所に保管するときは製品全体を必ず防水カバーで覆いをし、雨水じんあいの浸入を防止してください。

## 3. 据え付け

### (1) 据え付け

ポンプ部分は油中に浸ることが必要です。

油面は外形寸法図に記載の最高油面高さと最低油面高さの間に入れてください。なお、吸込口はRpねじ付となっていますのでパイプを継ぎたすことによりポンプ脚長さの延長ができます。この場合は始動時の最低油面高さ以上あれば運転時は油面が低下しても送油できます。

### (2) 配管

吐出口およびポンプ脚を延長する場合の吸込口には表2によりパイプを選定して、接続してください。吸入側に空気漏れがあるとポンプ性能が低下しますし、吐出側は油漏れを起こしますので接続部(ねじ部)は、シールテープ等により完全にシールしてください。

### (3) タンク

タンクにはオーバーフロー装置を設け切削粉などが入らないようにしてください。

また、泡の多いのもポンプ性能を低下させる原因となります。

ポンプの最下部に吸込口がありますから、タンクの底との間に液の通路として空間を設けてください。パイプを継ぎたしたときのこの先端部も同様です。

表2 配 管 表

シリーズ名	形 名	吐 出 側		吸 込 側		ポンプ取付 ボルト
		配管寸法	ネジの寸法	配管寸法	ネジの寸法	
大 流 量	NQD-e751H	ガス管 1½ B	Rp 1 ½ネジ (管用ネジ)	ガス管 2 B	Rp 2 ネジ (管用ネジ)	M 10 (4カ所)
	NQD-e1502H					
	NQD-e2203H					
	NQD-e3004H					
	NQD-e3705H					
高 揚 程	NQH-403H	ガス管 3/4 B	Rp 3/4 ネジ (管用ネジ)	ガス管 1 ½ B	Rp 1 ½ネジ (管用ネジ)	M 10 (4カ所)
	NQH-e753H					
	NQH-e1104H					
	NQH-e1505H					

### (4) フィルター

ポンプが切削粉などを吸込むとハネ車の隙間につまり電動機が拘束する恐れがあります。

表3 のフィルターの設置をお勧めします。

表3 フィルター

シリーズ名	フィルターの寸法
大流量・高揚程	50メッシュ (線径φ0.24) 以上

### (5) 電源との接続

クーラントポンプの端子箱は上下左右に自由に向きを変えることができます。また、一部機種を除いて端子台付となっていますので電源リードの接続が容易です。

電源ケーブルとモータリード線の接続は端子の締め付けが緩まないようにしっかりと締め付けてください。感電、けが、火災等の恐れがあります。

### (6) 保 護

開閉器・ヒューズを電力会社の規程に従って設置してください。

市販のスイッチをご使用のときは、必ず名板記載の電流の3~4倍容量のヒューズを入れてご使用ください。また、使用する油の粘度が高過ぎるとき、単相運転やポンプに異物が混入しモートルが拘束した際は焼損することがあります。このような危険のある場合過負荷保護用及びモートルの始動用に電磁開閉器をご使用いただくようお勧めします。

サーマルの電流設定には、カタログに記載の最高許容電流を用いてください。また端子箱内にアース端子を設けていますのでご利用ください。

## (7) 電 壓

電圧低下がはなはだしいと期待したポンプ性能が得られぬだけでなく、モートルのトルクが低下して電流が増加します。ときにはモートルのコイルが焼損することがありますのでご注意ください。

## (8) 回 転 方 向

回転方向は上部から見て時計方向回転です。逆転しているときは、3本の端子のうちいずれか2本を接続替えてください。

## (9) 油 量 調 節

コックや仕切弁により吐出側で油量は簡単に調節できます。（トップバルブは抵抗が大きいのでお勧めできません。）カタログに記載の最高許容電流以下の電流でご使用ください。

## (10) 使 用 液

ポンプ性能は清水を使用し試験した値で示していますが、発錆の関係から水では使用できません。JISK 2241 で規定の切削液以外の使用にはメーカーまで問い合わせてください。

## (11) 空運転（水がない状態）

空運転はさけてください。（部品がいたみ、故障の原因となります。）

## (12) インバータ駆動の注意点

60Hz 以上で回転させるとモータが過負荷となる場合があります。また、60Hz 以下でも最高許容電流値での過電流保護を実施ください。

最低周波数は、20Hz としてください。（20Hz 以下で運転する場合は、別途、ご相談ください。）

異電圧（400V級）の場合は、当社の最寄営業所へご相談ください。インバータサーボに対する対策が必要な場合があります。

インバータ駆動の場合、モータから磁気音が発生し、商用電源駆動に比べて耳障りとなることがあります。この磁気音は、モータ品質には悪影響を与えませんが、インバータによってはキャリア周波数の変更により音色を調整することができます。ただし、キャリア周波数を変更した場合、インバータ許容出力が低下する場合がありますので、インバータ選定の際はご注意ください。

通常運転中にポンプ、モータが共振する場合は、その回転速度範囲では使用しないでください。

## 4. 保 守

### (1) 温 度 上 升

運転することによりモートル部分は温度上昇をともないますが、運転後 2～3 時間で安定状態となります。クーラントポンプは、B種絶縁の採用により〔周囲温度〕 + 〔コイル温度上昇（抵抗法）〕 = 120 °C の値まで大丈夫です。周囲温度が 40 °C を超える場合はメーカーまでお問い合わせください。

### (2) シールドボールベアリング

最良質のグリースを封入したシールドボールベアリングを使用していますので、潤滑性能は良好で保守の手間も省け、長寿命となっています。

なお、ボールベアリングが不具合になったときは表 4 により選定して、お取り換えください。  
(シールドボールベアリングは当社代理店・特約店・販売店にご用名ください。)

表4 ポールベアリング一覧表

シリーズ名	形 名	ポールベアリング	
		上部(反ポンプ側)	下部(ポンプ側)
大 流 量	NQD-e751H	6203CXZZ	6 3 0 6 ZZ
	NQD-e1502H	6204CXZZ	6 3 0 6 ZZ
	NQD-e2203H	6204CXZZ	6 3 0 6 ZZ
	NQD-e3004H	6204CXZZ	6 3 0 6 ZZ
	NQD-e3705H	6206ZZ	6 3 0 8 ZZ
高 揚 程	NQH-403H	6203CXZZ	6 3 0 5 ZZ
	NQH-e753H	6204CXZZ	6 3 0 6 ZZ
	NQH-e1104H	6204CXZZ	6 3 0 6 ZZ
	NQH-e1505H	6204CXZZ	6 3 0 6 ZZ

## (3) 日常の手入れ

日常は運転状態に注意する以外、とくに手入れは必要ありませんが、モートル外面にはこりがたまつたりすると冷却効果が悪くなりますので、ときどき清掃してください。また油の中に異物が入っていないようタンクの掃除や油の取り換えはときどき行ってください。

フィルターをご使用の場合、フィルターに切削粉等が付着すると吸入時の圧力損失が増し、特性が低下しますので定期的な掃除が必要です。

## (4) ポンプ室内の掃除

ポンプ室内の掃除は特に必要ありませんが、異物の浸入によりモートルの拘束、異常音の発生、またポンプ自体の大きな特性低下等を生じた場合はポンプを分解して付着している異物をエアまたは柔らかいウエス等で除去してください。

## ◎ ポンプ分解方法(構造図を参照ください。)

取付ボルト⑪とナット⑫をゆるめ、吸込ブラケット⑬とハネ車⑭そしてケーシング⑮を取り外します。

## 5. ポンプ性能

ポンプ性能はカタログ記載の特性図をご参照ください。名板値は清水による吐出量が示されています。(220 V、60 Hz の性能は 200 V、60 Hz より若干よくなります。) ただし、次のような場合、吐出量に大きな変化がありますので十分ご注意ください。

## (1) 配管の摩擦損失

吐出量は「吐出量-総揚程」曲線から実揚程と配管、接手の摩擦等による損失揚程を引いたものになります。配管内面の平滑度、流量、粘度により一定しませんが詳細はカタログをご参照ください。

## (2) 油粘度とポンプ性能

使用油の粘度が高くなるに従ってモートル負荷は増加し吐出量が低下します。クーラントポンプは表5の粘度まで使用できます。

油の粘度は温度によって大きく変化しますので、冬期には油温が下がり粘度が上がりモートル負荷が増大しますので、注意を要します。表5の許容使用粘度は機械運転後、1時間後の油の粘度を目途としてください。とくに高粘度の油を使用される場合には、メーカーまでお問い合わせください。

表5 許容使用粘度

シリーズ名	許容使用粘度
大流量	75mm <sup>2</sup> /S {cst} (約300レッドウッド氏秒)
高揚程	32mm <sup>2</sup> /S {cst} (約130レッドウッド氏秒)

## 6. 故障と手当法

表6 故障と手当法


故障内容	原因	対策
ポンプが回らずうなり音がない。	ブレーカーが作動している	ブレーカーのレバーを元にもどす
	接続電線の断線	取替え
	固定子コイル断線	専門工場で修理
	スイッチの接触不良	接触部分の調整
ポンプが回らずうなり音がある。	電圧が低い	電力会社に相談
	電線一相断線	取替え
	固定子コイル断線	専門工場で修理
	ベアリング摩耗による回転子・固定子接触	ボールベアリング取替え
	スイッチ接触不良	接触部分の調整
ポンプが逆転する。		電源電線2本接続替え
ポンプは回るがうなり音がある。	回転子・固定子接触	専門工場で修理
	回転子・固定子ギャップ不平衡	
	固定子コイル一相短絡	
油は流れるが吐出量が少ない。	吸込管に異物侵入	点検清掃
	吸込側配管空気漏れ	配管修理
	油槽に気泡が多い	発泡原因を取り除く
	ハネ車の摩耗	ハネ車取替え
	ポンプ室内への異物付着	ポンプ室内の掃除

## 7. 構造・部品名

表7 部品表

照合番号	部品名称
1	外扇カバー
2	外扇ファン
3	外扇ファン取付ねじ
4	外扇カバー取付ねじ
5	端子箱取付ねじ
6	口出線
7	端子台
8	端子ねじ
9	端子箱
10	プラケット
11	ボールベアリング
12	オイルシール
13	フリンガ
14	カバー
15	ハネ車
16	ケーシング
17	吸込プラケット
18	平座金
19	バネ座金
20	ナット
21	取付ボルト
22	バネ座金
23	シャフト
24	カバー取付ねじ
25	回転子
26	固定子
27	フレーム
28	ボールベアリング
29	プレロードスプリング
30	取付ボルト

図1 構造図



この他お困りの点は、ご遠慮なく最寄りの当社代理店・特約店・販売店、または営業所・サービスセンターにご相談ください。

なお、故障のお申込、補用品のご用命に当たっては次の事項を明記ください。（補用品の名称は  
8. 構造・部品名をご参照ください。）

- (1) 名板記載の形式
- (2) 製造番号
- (3) ご使用期間
- (4) 相手機械名
- (5) 故障箇所、状態
- (6) 部品名、及び必要個数。

### アフターサービスの問い合わせ

①修理相談窓口：テラル株式会社

北海道・東北・関東甲信越地区

東京支社 東京産業システム課 ☎112-0004

住 所 東京都文京区後楽園2丁目3-27 テラル後楽ビル6階

電話番号 03-3818-8101

FAX番号 03-3818-6798

中部・北陸地区

中部支店 名古屋産業システム課 ☎460-0026

住 所 名古屋市中区伊勢山1-1-19 名古屋急送ビル6階

電話番号 052-339-0891

FAX番号 052-339-0895

関西・中国・四国・九州地区

大阪支店 大阪産業システム課 ☎550-0004

住 所 大阪市西区靱本町1-11-7 信濃橋三井ビル3階

電話番号 06-4803-8809

FAX番号 06-4803-8826

### ②工場関係の窓口

部品 テラル多久 製造サービス部品グループ

電話番号 0952-75-4129

FAX番号 0952-74-3298

修理 テラル多久 営業部サービスグループ

電話番号 0952-75-4123

FAX番号 0952-74-2773

## テラル多久株式会社

〒846-0023 佐賀県多久市南多久町長尾3898 TEL 0952(75)4123 FAX 0952(74)2773

技術の相談窓口 テラル多久(株)技術グループ ☎ フリーダイヤル 0120-24-4121

平日午前9時～12時、午後13時30分～17時（土、日、祝日並びに弊社規定の休日は休業）

<https://www.telaltaku.co.jp/>

### お客様さまへ

おぼえのために、お買上げ年月日、お買上げ店名などを記入してください。

お買上げ年月日	年      月      日
お買上げ店名 (住所) (電話番号)	